# **KENWOOD**

**AV Navigation System** 

# **MDV-L502W MDV-L502**

# 取付説明書

#### 株式会社 JVC ケンウッド


© 2014 JVC KENWOOD Corporation

B5E-0016-00(J)

お買い上げいただきましてありがとうございます。 ご使用の前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。 また、この取付説明書は大切に保管してください。 本機は日本国内専用モデルのため、外国で使用することはできません。

# 取付用部品一覧

取付作業を始める前に、以下の部品が揃っていることを確認してください。





























# もくじ

取付用部品一覧	1
取付作業の進めかた	3
ナビゲーションシステムの取り付け	4
GPSアンテナの取り付け	5
地デジ用アンテナの取り付け	6
周辺機器の接続	12
リアビューカメラの接続	13
電源の接続	14
電源の接続(MDV-L502W用 KNA-200WT 別売品)	16
電源の接続(MDV-L502W用 KNA-200WN 別売品)	18

取付作業を始める前に別冊の取扱説明書「安全上のご注意」を必ずお読みください。

# 取付作業の進めかた

- 各ユニットとも次のような場所には取り付けないでください。 直射日光やエアコンの送風が当たる場所、水のかかる場所、高湿になる場所、 しっかりと固定できない場所、グローブボックスの開閉の妨げとなる場所
- ナビゲーションシステム本体(以下「本機」)は所定の場所に取り付けてください。通気性の悪 い場所などに取り付けると、内部の湿度が高くなり故障や誤動作の原因となります。
- 取り付け作業が終了するまで本機の電源を入れないでください。
- 本機はしっかりと取り付けてください。
- 本機動作中に強い衝撃を与えると内部データ等が破損する恐れがあります。取り付け前に動作確 認などを行う際は注意してください。
- 取り付け前にCDなどで動作確認をする場合は、本機を水平な状態にしてディスクの出し入れを 行ってください。
- 1. エンジンキーを抜きバッテリーの○端子を外します。
- **2.** GPSアンテナ、地デジ用アンテナを取り付けます。( $5\sim10$ ページ)
- **3.** 周辺機器を接続します。(12ページ)
- **4.** 電源ハーネスを接続をします。(14~19ページ)
- **5**. 本機を車両に取り付けます。 (4ページ)
- 6. 取り付け終了後にバッテリーの○端子を接続します。
- 7. 車両のイグニッションキーを"ACC"または"ON"にして本機の電源が入ることを確認します。

#### 中継コネクターの使いかた —


1.車両側のハーネスを中継コネ クター⑦に差し込みます。

**2.**ケーブル止めをロックします。

3.電源ハーネス③側の検出 コードを中継コネクター ⑦に差し込みます。

4.プライヤーなどで導涌金具を樹脂面 と平らになるまで押し込みます。









# 取付作業が終わったら

# センサー学習

センサー学習は、GPSアンテナを正しく接続し受信が良好な場所で、安定した速度で直進走行し てください。しばらくすると、センサー学習が完了し、自車マークの位置が正しく表示されます。

# МЕМО

- ●GPS アンテナの接続状態や GPS 情報の受信状態の確認は、取扱説明書の「接続状態を確 認する | をご覧ください。
- ●障害物(建物、街路樹など)が少ない場所を走行してください。
- ●ナビゲーションの自車マークの位置は、センサー学習が完了するまで、実際と大きく異な る場合があります。
- ●センサー学習を初期化した場合、しばらく走行すると新しくセンサー学習します。

# ナビゲーションシステムの取り付け


## 取り付け上のご注意

- ・ 必ず付属のネジをご使用ください。付属以外の長いネジを使用すると、 本機内部が破壊されたり、発煙することがあります。また、短いネジ を使用すると、ブラケットまたは車両のブラケットなどから本機が外 れることがあります。
- MAX MAX MAX
- 必ず車両のブラケットなどを使って取り付けてください。
- 本機は上下方向に0~40°の範囲で取り付けてください。範囲を越えた角度で取り付けると、ジャイロセンサーが正しく動作しないことやディスクの音飛びの原因になります。



• 無線機を取り付ける場合は、無線機のアンテナを本機から1.5m以上離れた位置に取り付けてください。無線受信に影響をおよぼすことがあります。

# 取り付け方法



# GPSアンテナの取り付け

# 取り付け上のご注意

- このGPSアンテナ②は車室内専用です。
- GPS衛星の電波を受信しやすいようにできるだけ水平に取り付けてください。
- 携帯電話や無線機などの電気・電子機器から30cm以上離れた位置に取り付けてください。GPS 衛星からの電波がこれらの通信によって妨害される場合があります。
- GPSアンテナ②を本機に近づけると、GPS衛星からの電波を受信しにくくなることがあります。本機からできるだけ離して取り付けてください。
- GPS衛星からの電波の受信状態が悪い場合は、GPSアンテナ②を移動して受信状態の良い場所に 設置しなおしてください。
- ・車両の衝突や急停止などで外れないよう、しっかり取り付けてください。
- プリントアンテナやフィルムアンテナ、曇り除去装置、断熱シートなどがフロントガラスについている場合は、GPS衛星からの電波を受信しにくくなります。

# 取り付け方法

- 1. 貼り付け面の油分や汚れをきれいに拭き取ります。
- 2. GPSアンテナ②裏面の剥離紙をはがし、ダッシュボード上に取り付けます。



# 地デジ用アンテナの取り付け


## 取り付け上のご注意

- このフィルムアンテナは車室内専用です。
- 次の位置には取り付けないでください。
  車検標章などと重なる位置、運転者の視界を妨げる位置、エアーバックや保安部品の動作の妨げとなる位置、リアハッチなど可動するガラス面、車体の側面(ドアやフロントクォーターウィンドウなど)、リアウィンドウなど
- 次の場合は受信感度が低下します。
  熱線反射ガラスやミラー調ガラスフィルムの貼ってある場所、純正ラジオなどのアンテナ(パターン)に重なる場所、ウィンドウの熱線と重なる場所、電波を通さないガラス(熱線反射ガラスや断熱ガラスなど)を使用している場合
- アンテナエレメント(A®とB®)を折り曲げたり、傷を付けないでください。
- 貼り付け面の温度を、暖房をかけるなどして高くしてから作業を行ってください。
- ・車種により取り付けられない場合があります。

#### 注意

フロントピラーカバーとアンテナケーブル⑩のアンブ部が干渉しないように、必ずフロントピラーカバーを取り外す前に確認してください。

# アンテナエレメントの貼り付け位置




アンテナエレメントの取り付け方法は7ページをご覧ください。 取り付け方法のイラストはアンテナエレメントA®を助手席フロントピラー側に貼り付けた場合のイラストを使用しています。

# アンテナエレメントの取り付け方法


1. 下図を参考にアンテナエレメント(A®とB®)の貼り付け位置を決定します。

## МЕМО

- ●アンテナエレメント (A ⑧と B ⑨ ) とアンテナケーブル⑩の取り付け位置、向きを間違えないように下図のように貼り付けてください。貼りなおすことはできません。
- ●国土交通省の定める保安基準\*に適合するように貼り付けてください。
  - \* 保安基準: 道路運送車両の保安基準第29条(窓ガラス)、細目告示第39条
- ●正常に受信するために本書をよくお読みのうえ正しく貼り付けてください。
- ●図中の数字は、最低限あけていただきたい間隔を表します。



アンテナエレメントの給電端子がフロントガラス周縁のセラミック部分またはフロントピラーの端から25mm以内の位置になるように貼り付けてください。




# 地デジ用アンテナの取り付け (続き)

#### 注意

- ●アンテナケーブルのアンプ部とフロントピラーカバーとの干渉に注意してください。
- ●アンテナケーブルをエアバッグが装着されているフロントピラー内を通す場合、次の点に注意してください。

アンテナとエアバッグが干渉しないようにするため、アンテナケーブルのアンプ部がエアバッグよりも前方または上方になるように取り付けてください。

フロントピラーカバーが特殊クリップ等で固定され、フロントピラーカバーを外すとクリップの交換が必要となる場合があります。フロントピラーカバーの外しかたや交換部品の有無など、詳しくは車両販売店にお問い合わせください。







2. フロントピラーカバーを取り外します。




3. アンテナエレメントを貼り付ける場所の汚れを付属のクリーナー⑪できれいに拭き取ります。




**4.** 手順 1 で決定した位置にアンテナエレメントを当てます。



**5.** アンテナエレメントを押さえながらセパレータ I をはがし貼り付けます。



**6.** アンテナエレメントを押さえながらセパレータIIをはがし、アンテナエレメントを貼り付けます。




7. 樹脂製のヘラなどでフィルムの上からアンテナエレメントを十分に密着させた後、保護フィルムⅢを静かにはがします。




# MEMO

- ●エレメントが保護フィルム皿と一緒にはがれる場合は、保護フィルム皿を元に戻してガラス面に貼り付くように強く押しつけてください。
- ●給電端子には直接手で触れないでください。




# 地デジ用アンテナの取り付け (続き)

8. アンテナケーブル⑩のアンプ部裏面の剥離紙をはがし、アンテナエレメントの給電端子に、アンテナケーブル⑩のアンプ部を貼り付けます。 アンプ部の目印をアンテナエレメントの▲マークに合わせて貼り付けてください。



**9.** アンテナケーブル⑩を配線します。必要に応じてケーブルをソフトテープ⑫で固定して配線します。




10. フロントピラーカバーを元通りに取り付けます。



#### 注意

- ●フロントピラーカバーが給電端子と干渉 しないように注意してください。
- ●アンテナケーブルをピラーカバーやコン ソールなどにはさみ込まないように注意 してください。ショートを起こし、放送 が受信できなくなります。

**11.** アンテナケーブル⑩を本機に接続します。(12ページ)




# 周辺機器の接続



USB ケーブルを使用しないときは、キャップを外さない でください。


コネクター部が車の金属部分に接触すると本機の誤動作の 原因になります。



詳しくはKNA-300EX(別売品)の取扱説明書をご覧ください。

# リアビューカメラの接続

リアビューカメラを接続したときは、カーナビで設定が必要です。設定については取扱説明書をご覧ください。




# 電源の接続



初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ず バッテリーの⊝端子を外してください。

●電源ハーネスのコネクターはすべての配線が完了し、配線に間違いがないか確認してから本機に 接続してください。

図Д 輸入車など、車両のエンジンキーに ACCポジションがない場合、エン ジンキーがオンのときに通電する配 線から分岐させてアクセサリー電源 コードに接続してください。 エンジンキー (i) **ex(l)** 



電源ハーネス③




注意

ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに 表示されている容量(アンペア数)の新しいヒューズと交換してください。規定容 量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

●各端子の接続は完全にロックするまで差し込んでください。

• Θ

●車速検出コードの "S SENS" と書かれたホルダー(保護ダイオード入り) は切り外さないでください。車両故障の原因になります。




# 電源の接続 (MDV-L502W用 KNA-200WT 別売品)



初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ず バッテリーの⊝端子を外してください。


●電源ハーネスのコネクターはすべての配線が完了し、配線に間違いがないか確認してから本機に接続してください。





ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量(アンペア数)の新しいヒューズと交換してください。 規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因になります。

- ●各端子の接続は完全にロックするまで差し込んでください。
- ●車速検出コードの "S SENS" と書かれたホルダー(保護ダイオード入り)は 切り外さないでください。車両故障の原因になります。
- ●KNA-200WT(別売品)については当社ホームページ http://www2.jvckenwood.com/products/car\_audio/option/power/もご覧ください。




# 電源の接続 (MDV-L502W用 KNA-200WN 別売品)



初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、ショート事故防止のため必ず バッテリーの⊝端子を外してください。


●電源ハーネスのコネクターはすべての配線が完了し、配線に間違いがないか確認してから本機に 接続してください。





ヒューズが切れたときは、コードがショートしていないことを確認後、ヒューズに表示されている容量 (アンペア数) の新しいヒューズと交換してください。 規定容量以外のヒューズを使用すると、火災の原因 注意になります。

- ●各端子の接続は完全にロックするまで差し込んでください。
- ●車速検出コードの "S SENS" と書かれたホルダー(保護ダイオード入り)は切り外さな いでください。車両故障の原因になります。
- ●KNA-200WN(別売品)については当社ホームページ http://www2.jvckenwood. com/products/car\_audio/option/power/もご覧ください。



# 株式会社 JVC ケンウッド

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

● 商品に関するお問い合わせは、JVCケンウッドカスタマーサポートセンターをご利用ください。

フリーダイヤル 0120-2727-87

携帯電話、PHS、IP電話からは 045-450-8950

FAX 045-450-2308

住所 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00

土曜 9:30~12:00、13:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

● 修理などアフターサービスについては、当社ホームページ (http://www2.jvckenwood.com/cs/service.html) または JVCケンウッドカスタマーサポートセンターにご相談ください。